DAKTON ADVANCED KARTING DATA ACQUISITION

GUIDA RAPIDA

PER SISTEMI DAKTON XEL DAKTON XTRA E DAKTON XPERT

GUIDA RAPIDA

ITALIANO

CONTENUTI

COMANDI ED INGRESSI \rightarrow Fronte / Retro	02 - 05
 IMPOSTAZIONE STRUMENTO → Numero bande magnetiche del circuito → Banda magneticha alla quale si vuole iniziare il giro → Sensore collegato all'ingresso N.1 / N.2 → LED allarme N.1 / N.2 → Motore / Circonferenza pneumatico posteriore → Numero denti pignone / Numero denti corona → Intertempi / Reset dati memorizzati 	06 07 08 09 - 10 11 12 13
DATI VISUALIZZATI	14 - 15
SCHERMATA DATI IN TEMPO REALE	16 - 17
SCHERMATA DATI MEMORIZZATI	18 - 21
ALTRI COMANDI ED INFORMAZIONI	22 - 23
PRIMA DI UTILIZZARE IL DAKTON	24 - 25
RISOLUZIONE PROBLEMI	26 - 27

(1)

② COMANDI ED INGRESSI / FRONTE



A SCROLL C LED allarme 2 B Tasto ON / SELECT D LED allarme 1

(3

TASTO ON/SELECT:

- \rightarrow Per accendere lo strumento
- ightarrow Per scorrere in avanti i dati memorizzati
 - (tempi sul giro, tempi parziali, valori max-min)
- ightarrow In set-up per selezionare la voce da modificare

SCROLL:

- → Per scorrere indietro i dati memorizzati (tempi sul giro, tempi parziali, valori max-min)
- \rightarrow In set-up per modificare il valore del parametro selezionato

SCROLL + SELECT:

- ightarrow Per entrare nel menu di set-up
- ightarrow Per spegnere lo strumento se premuti per più di 3 secondi

(4) COMANDI ED INGRESSI / RETRO



E Ingresso 2 Ingresso sensore Sensore temperatura bande magnetiche o infrarosso F Ingresso 1 Sensore temperatura Pick-up G Giri motore D

- B
 - Ingresso µ-BOX / J-BOX Carica-batteria

(5)

Ingresso sensore velocità

⑥ IMPOSTAZIONE STRUMENTO

Prima di utilizzare lo strumento in pista occorre impostarne i parametri di set-up:

NUMERO BANDE MAGNETICHE DEL CIRCUITO

(impostare 1 se si utilizza il sistema ad infrarossi)



In una pista a 3 bande come quella sotto seleziono il numero 3



BANDA MAGNETICA ALLA QUALE SI VUOLE INIZIARE IL GIRO

(impostare 1 se si utilizza il sistema ad infrarossi)



Se la banda del traguardo fosse la prima che incontro dopo l'ingresso in pista selezionerei il numero 1. Se il traguardo fosse sulla seconda banda che incontro allora selezionerei il 2.



SENSORE COLLEGATO ALL'INGRESSO N.1



(8)

Nessun sensore collegato Sensore temperatura acqua Termocoppia gas di scarico Sensore temperatura sottocandela

LED ALLARME N.1 (OFF = DISABILITATO)



AVVISO LUMINOSO GIRO VELOCE

Selezionare

per attivare entrambi i LED quando il settore o il giro risultano migliori

LUCI CAMBIATA

Selezionare ed un valore tra 120 e 200 (12,000 – 20,000 RPM) per attivare entrambi i LED come luci di avviso cambiata

SENSORE COLLEGATO ALL'INGRESSO N.2



Nessun sensore collegato Sensore temperatura acqua Termocoppia gas di scarico Sensore temperatura sottocandela (10)

LED ALLARME N.1 (OFF = DISABILITATO)

LED ALLARME N.2 (OFF = DISABILITATO)



SET-UP ALLARME PER SENSORE

Tra OFF e 140° per H2O e CHT Tra OFF e 800° per EGT

MOTORE



Motore a due tempi Motore a quattro tempi (11)

CIRCONFERENZA PNEUMATICO POSTERIORE (in cm)



SET-UP ALLARME PER SENSORE IN INGRESSO 2

Tra OFF e 140° per H2O o CHT Tra OFF e 800° per EGT



Sensore non collegato e velocità non visualizzata

Max. <u>90 cm</u> quando si vuole visualizzare velocità (con sensore o senza)

NUMERO DENTI PIGNONE



(12)

Da <u>9</u> a <u>13</u> se si vuole derivare la velocità dai giri motore

Impostato a <u>0</u> se si vuole misurare la velocità tramite sensore

NUMERO DENTI CORONA



Da <u>64</u> a <u>99</u> se si vuole derivare la velocità dai giri motore

Impostato a <u>0</u> se si vuole misurare la velocità tramite sensore

INTERTEMPI



\$

Rilevato alla banda con riferimento al giro piú veloce in assoluto

(13

Rilevato alla banda con riferimento <u>al giro piú veloce del run in corso</u>



Rilevato di continuo con riferimento al giro piú veloce in assoluto



Rilevato di continuo con riferimento al giro piú veloce del run in corso

RESET DATI MEMORIZZATI



Per cancellare tutti i tempi ed i dati memorizzati. Con essi verranno anche eliminati i riferimenti del miglior giro ed i migliori intertempi

14 DATI VISUALIZZATI



LO STRUMENTO VISUALIZZA DUE LIVELLI D'INFORMAZIONE:

- \rightarrow I dati in tempo reale
- ightarrow I dati memorizzati nel corso dei run

In assenza di dati memorizzati, viene visualizzato il logo DAKTON.

(15)

LA SCHERMATA DEI DATI IN TEMPO REALE VIENE ATTIVATA DA UNO DEI SEGUENTI EVENTI:

- \rightarrow Giri motore rilevati dal pick up RPM
- \rightarrow Banda magnetica o segnale infrarosso rilevato dal sensore tempi
- ightarrow Movimento ruota rilevato dal sensore velocità

16 SCHERMATA DATI IN TEMPO REALE



	-
Temperatura sensore	D Velocità istantanea
Ingresso 2	
	E Differenza rispetto
IN ALTO: velocitá massima	al miglior giro/intertempo
fine rettilineo	
IN BASSO: velocitá minima	F Temperatura sensore
percorrenza curva seguente	Ingresso 1
Giri motore	G Intertempo (SEC)

e tempo sul giro (LAP)





La differenza rispetto al giro più veloce viene aggiornata continuamente

A motore spento, dopo 3 minuti oppure premendo entrambi i pulsanti contemporaneamente, viene visualizzata la schermata dei dati memorizzati.

(17)

18 SCHERMATA DATI MEMORIZZATI



A Tempo teorico possibile (somma migliori intertempi)

B Numero RUN selezionato

C Stato batteria

D Numero giro progressivo

E Lista tempi sul giro

 Marker miglior giro: assoluto se segnalato con "B" altrimenti solo relativo al run selezionato
 Giri motore massimi (rpm/100)

D

e

F

G

æ

(19)

H Giri motore minimi (rpm/100)

In SCHERMATA DATI MEMORIZZATI



- → Premendo sul pulsante <u>SELECT</u> si passa alla schermata intertempi
- → Premendo nuovamente sul pulsante <u>SELECT</u> viene visualizzata la temperatura massima del sensore collegato all'ingresso 2
- \rightarrow Per incrementare $\underline{\text{RUN}}$ premere e tener premuto il tasto $\underline{\text{SELECT}}$
- → Per decrementare <u>RUN</u> premere e tener premuto il tasto <u>SCROLL</u>



(21)

22 ALTRI COMANDI ED INFORMAZIONI

PER LEGGERE NUMERO DI SERIE E VERSIONI SOFTWARE:

Accendere lo strumento premendo e tenendo premuti entrambi i pulsanti. La schermata iniziale mostra in alto al centro "SN 0000XXX" dove XXX è il numero di serie. Sotto compare la versione software D1XXXX e D2XXXX. Questa schermata rimane sino a che i due pulsanti rimangono premuti.

INDICAZIONE STATO BATTERIA:

A batteria carica lo strumento garantisce un'autonomia che varia da uno a più giorni dipendentemente dalla configurazione del sistema. Lo stato di carica è visualizzato in alto a destra nella schermata dei dati memorizzati e indica 3 possibili condizioni:



Se lo stato di carica della batteria supera la soglia minima accettabile, lo strumento si spegne automaticamente.

Durante la ricarica il LED del caricabatteria è rosso. Diventa verde a ricarica completata.

PRIMA DI UTILIZZARE IL DAKTON

- → Impostare lo strumento in base al circuito ed ai sensori utilizzati.
- → Assicurarsi che i collegamenti dei sensori siano corretti e posizionare i cablaggi di collegamento in modo che siano protetti e non volanti.
- → Per poter registrare dati con l'utilizzo di µ-Box è necessario che il pick-up segnale giri motore sia collegato. In caso contrario mentre lo strumento visualizza e memorizza i suoi dati in tempo reale, nessun dato verrà registrato in µ-Box.
- → Un collegamento precario del pick-up giri motore può portare ad interruzioni ripetute della registrazione dati e quindi a dati incompleti. Si consiglia di controllare preventivamente la qualità di installazione del pick-up stesso per evitare malfunzionamenti.
- → Se si utilizza un sistema con µ-Box e j-Box è necessario configurare le connessioni relative al cavo USB ed al dispositivo bluetooth. Per questo si consiglia di fare riferimento al file PDF "Configurazione Connessioni µ-Box e j-Box".

- → Per le indicazioni relative all'hardware e relativa installazione di µ-Box e j-Box si consiglia di far riferimento ai file PDF "manuale-µ-Box-dakton", "manuale-j-Box-dakton".
- → La configurazione di µ-Box e j-Box viene interamente gestita attraverso l'applicativo Dataview che fornisce un help online per ogni funzione visualizzabile cliccando con il tasto destro del mouse su ogni icona.
- → In aggiunta, all'interno della directory di installazione (<u>c:\ dakton\dataview\help</u>) è possibile accedere al manuale italiano in formato PDF.

RISOLUZIONE PROBLEMI

IL DISPLAY SI SPEGNE CON MOTORE ACCESO

<u>MOTIVO</u>

- \rightarrow Batteria scarica
- → Il pick-up segnale giri motore è posizionato male
- → Il pick-up segnale giri motore è danneggiato
- → Il pick-up segnale giri motore non ha filtro ferrite

SOLUZIONE

- ightarrow Ricaricare la batteria
- → Assicurarsi che il pick-up segnale giri motore sia posizionato il più possibile lontano dagli altri cavi
- → Sostituire il pick-up giri motore
- \rightarrow Ripristinare il filtro ferrite nel pick-up

GIRI MOTORE SEMPRE A ZERO

MOTIVO

- → Il pick-up segnale giri motore non è accoppiato correttamente con il filo candela
- → Il pick-up segnale giri motore non è collegato bene al display
- ightarrowIl pick-up è rotto

SOLUZIONE

- → Migliorare l'accoppiamento con il cavo candela
- → Inserire il pick-up correttamente nei due fori del display
- ightarrow Sostituire il pick-up

VELOCITÀ SEMPRE A ZERO

MOTIVO

- \rightarrow Distanza eccessiva tra sensore e magnete
- ightarrow Magnete non presente

SOLUZIONE

- → Assicurarsi che la distanza tra sensore e magnete non superi i 5mm
- \rightarrow Assicurarsi che il magnete sia presente

VALORE DI VELOCITÀ INCORRETTO

MOTIVO

- → Il valore di circonferenza ruota non è corretto
- → Nel caso in cui la velocità sia derivata dai giri motore allora il valore denti pinione e/o corona sono sbagliati

SOLUZIONE

- → Verificare il valore della circonferenza ruota nel set-up
- \rightarrow Verificare i valori di pinione e/o corona nel set-up

TEMPERATURA EGT INDICA "HI"

MOTIVO

- \rightarrow Sensore scollegato
- → Sensore rotto
- \rightarrow Cavo sensore rotto

SOLUZIONE

- \rightarrow Assicurarsi che il sensore sia collegato correttamente
- \rightarrow Controllare il sensore con un multimetro (si devono leggere valori molto bassi in ohm)
- \rightarrow Controllare che il cavo del sensore non sia danneggiato

TEMPERATURA H20 INDICA "HI"

MOTIVO

- \rightarrow Sensore scollegato
- \rightarrow Sensore rotto
- \rightarrow Cavo sensore rotto

SOLUZIONE

- \rightarrow Assicurarsi che il sensore sia collegato correttamente
- \rightarrow Controllare il sensore con un multimetro (si devono leggere valori di 10Kohm a 25°Cl
- \rightarrow Controllare che il cavo del sensore non sia in corto circuito

TEMPERATURA EGT INDICA "LO"

MOTIVO

- \rightarrow La temperature scarico è inferiore a 200°C
- \rightarrow Sensore o cavo in corto circuito
- \rightarrow Set-up sensore sbagliato

SOLUZIONE

- \rightarrow Attendere che la temperatura \rightarrow Assicurarsi che il sensore aumenti oltre i 200°C
- \rightarrow Assicurarsi che il sensore sia collegato correttamente
- \rightarrow Controllare che il cavo non sia interrotto
- \rightarrow Controllare il settaggio del sensore nel set-up

TEMPERATURA H20 INDICA "LO"

MOTIVO

- \rightarrow Sensore scollegato
- → Temperatura acqua inferiore a 20°C
- \rightarrow Sensore o cavo in corto-circuito

SOLUZIONE

- sia collegato correttamente
- \rightarrow Attendere che la temperatura aumenti oltre i 20°C
- \rightarrow Controllare che il sensore o il cavo non siano in corto-circuito

IL TEMPO SUL GIRO NON VIENE VISUALIZZATO

MOTIVO

- → Il numero di bande selezionato è incorretto
- → Il sensore tempi non è collegato correttamente
- → Il sensore tempi non è posizionato correttamente
- \rightarrow Il sensore tempi è vicino ad un componente magnetizzato

SOLUZIONE

- → Controllare il numero di bande magnetiche in set-up
- → Controllare la connessione del sensore con il display
- \rightarrow Controllare la posizione del sensore e il suo orientamento
- → Assicurarsi che il sensore sia distante da sorgenti di campo magnetico come bulloni magnetizzati

ROLLING TIME INCORRETTO

MOTIVO

- → Il sensore di velocità non è collegato o fornisce valori errati
- → Il valore della circonferenza ruota non è corretto

<u>SOLUZIONE</u>

- → Assicurarsi che il sensore di velocità sia collegato
- → Controllare il valore del diametro ruota in set-up

µBOX Non registra dati

<u>MOTIVO</u>

- \rightarrow Il pick up motore non fornisce segnale al display
- → µBOX è stata collegata al display quando il display stesso era già acceso

SOLUZIONE

- → Controllare il pick-up giri motore
- → Spegnere il display, collegare la µBOX e accendere il display nuovamente

IMPOSSIBILE CONNETTERSI ALLA JBOX

MOTIVO

- ightarrow JBOX non collegata al display
- ightarrow Il display è acceso
- → L'interrutore dell'adattatore USB non è su "JBOX"

<u>SOLUZIONE</u>

- → Assicurarsi che il cavo JBOX sia collegato al display
- → Assicurarsi che il display sia spento
- → L'interrutore dell'adattatore USB deve essere posizionato su "JBOX"

QUICK GUIDE

ENGLISH

PER MAGGIORI DETTAGLI SI CONSIGLIA DI LEGGERE LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA INCLUSA NEL KIT E SCARICABILE DAL SITO <u>WWW.DAKTON.COM</u>

CONTENTS

INPUTS \rightarrow Front / Back	02 - 05
 DISPLAY SET-UP → Magnetic strip number on circuit → Start of lap magnetic strips → Input N.1 / N.2 sensors → N.1 / N.2 LED alarms → Engine / Rear tyre circumpherence → Pinion teeth number / Crown wheel teeth number → Partial time / Reset stored data 	06 07 08 09 - 10 11 12 13
DISPLAYED DATA	14 - 15
REAL TIME DATA DISPLAY LAYOUT	16 - 17
STORED DATA DISPLAY LAYOUT	18 - 21
ADDITIONAL INFORMATION	22 - 23
BEFORE USING DAKTON	24 - 25
TROUBLESHOOTING	26 - 31

 $\widehat{1}$

② INPUTS / FRONT



A SCROLL G Alarm LED 2 B ON / OFF / SELECT D Alarm LED 1

(3)

ON / OFF / SELECT:

- ightarrow To switch disply on
- ightarrow To scroll stored data forward
 - (lap times, sector times, max-min values)
- ightarrow Within set-up to select the item to modify

SCROLL:

→ To scroll stored data backwards
 (lap times, sector times, max-min values)

 → Within set-up to select the item to modify

SCROLL + SELECT:

- ightarrow To access set-up
- \rightarrow To switch display off by pressing buttons for more than 3 seconds

(4) INPUTS / BACK



e	Temperature sensor	Ð	Magnetic strips
	Input 2		or infrared
_			sensor input
E	Temperature sensor	_	
	Input 1		µ-BOX / J-BOX
			charger input
G	Pick-up		
<u> </u>	engine revs		Speed sensor input



ISPLAY SET-UP

Before going on the track it's necessary to set up the following:

MAGNETIC STRIP NUMBER ON CIRCUIT

(set to 1 with infrared beacon system)



In this example the track has 3 strips so I will need to set the magnetic strip number to 3.



START OF LAP MAGNETIC STRIPS

(set to 1 with infrared beacon system)



If the first strip you cross entering the track is also the finish line strip, then you need to select 1. If the finish line is the second strip you cross after entering the track then you need to select 2.



INPUT N.1 SENSOR

(8)



No sensor connected Water temperature sensor Exhaust temperature thermocouple Underspark temperature sensor

N.1 LED ALARM (OFF = DISABLED)



BEST LAP TIME LIGHTS

- **B**

to drive both LED with best sector or best lap time event

(9)

LUCI CAMBIATA

Select



Select and value from 120 and 200 (12,000 – 20,000 RPM) to drive both LED as shift lights

INPUT N.2 SENSOR



No sensor connected Water temperature sensor Exhaust temperature thermocouple Underspark temperature sensor

N.1 LED ALARM (OFF = DISABLED)



ALARM VALUE FOR INPUT 1 SENSOR

Between OFF and 140° (248° F) for H2O or CHT Between OFF and 800° (1472° F) for EGT

ENGINE



Two-strokes engine Four-strokes engine (11)

REAR TYRE CIRCUMFERENCE (units are in cm)



Sensor not connected, speed value will not be displayed

Max. <u>90 cm</u> speed value will be displayed (with or without speed sensor)

N.2 LED ALARM (OFF = DISABLED)



ALARM VALUE FOR INPUT 2 SENSOR

Between OFF and 140° (248° F) for H2O or CHT Between OFF and 800° (1472° F) for EGT

(10)

PINION TEETH NUMBER

(12)



Set from <u>9</u> to <u>13</u> if speed has to be derived from engine speed (speed sensor not fitted)

If set to <u>0</u> vehicle speed can only be measured through wheel speed sensor

PARTIAL TIME



Detected when crossing strips and referenced to <u>absolute best lap</u>

Detected when crossing strips and referenced to <u>best lap of run</u> <u>in progress</u>



Calculated continuously and referenced to <u>absolute best lap</u>



Calculated continuously and referenced to <u>best lap of run</u> in progress

CROWN WHEEL TEETH NUMBER



Set from <u>64</u> to <u>99</u> if speed has to be derived from engine speed (speed sensor not fitted)

If set to $\underline{\mathbf{0}}$ vehicle speed can only be measured through wheel speed sensor

RESET STORED DATA



Select to cancel all stored lap and sector times, including max / min sensors values.

14 DISPLAYED DATA



DAKTON DISPLAYS TWO TYPES OF INFORMATION:

- \rightarrow Real time data
- ightarrow Data stored during runs

In the absence of stored data DAKTON logo will be displayed.

(15)

ONE OF THE FOLLOWING EVENTS WILL TRIGGER REAL TIME DATA ON DISPLAY:

 \rightarrow Engine ignition signal detected by RPM pick-up wire \rightarrow Magnetic strip or infrared beacon detected by lap time sensor \rightarrow Wheel movement detected by speed sensor

16 REAL TIME DATA DISPLAY LAYOUT



A	Temperature		Vehicle speed
	Input 2		
		E	Time difference compared
B	TOP: end of straight		to best lap / sector
	max. speed	_	
	BOTTOM: corner exit	E	Temperature
	minimum speed		Input 1
C	Engine speed	G	Partial time (SEC)
			or lap time (LAP)





the difference from	
the best lap will be	
continuously updated	

Three minutes after engine is switched off, or by pushing both buttons together, the stored data layout will be displayed.

(17)

18 STORED DATA DISPLAY LAYOUT



A	Theoretical lap time
	[sum of each best sector times]

B Selected RUN number

C Battery status

Lap number

E Lap times list

_	
E	Best lap marker:
	marked with "B" if best
	absolute, otherwise just
	best of selected run
_	
G	Max. engine speed
	(rpm/100)
	-
A	Min. engine speed

D

e g

G

G

(19)

Min. engine speed (rpm/100)

In STORED DATA DISPLAY LAYOUT



- \rightarrow By pushing the <code>SELECT</code> button, a partial times list will be displayed
- \rightarrow By pushing the <code>SELECT</code> button again, Input 2 maximum temperature will be displayed instead

(21)

- \rightarrow To increase the $\underline{\rm RUN}$ number press and hold the ${\rm SELECT}$ button
- \rightarrow To decrease the $\underline{\rm RUN}$ number press and hold the $\underline{\rm SCROLL}$ button



22 ADDITIONAL INFORMATION

TO READ SOFTWARE VERSION AND SERIAL NUMBER:

Switch on the device by pressing and holding both buttons. Upon start-up, the LCD will display in the top centre the serial number "SN XXXXX". Below it it will show software versions D1XXXX and D2XXXX. This information will be available as long as both buttons are kept pressed.

BATTERY STATUS INDICATOR:

A charged battery allows you to power the system for one or more days, depending on its configuration. Battery charge status is displayed on the right top corner of the screen and shows three possible charge levels:



DAKTON will automatically switch off if the battery charge falls below the minimum acceptable level.

While charging, the LED of the charger will appear red. It will turn to green once the charging is completed.

BEFORE USING DAKTON

 \rightarrow Set up display according to circuit sectors and sensors fitted.

- \rightarrow Make sure sensors are correctly connected and relative looms properly routed. To avoid damage, wires should never be left floating.
- → In order to record data through µ-Box, engine speed pick-up wire has to be coupled with spark plug cable. In the absence of an engine speed signal, data will not be logged into µ-Box. However display will continue functioning without showing engine speed values.
- → A bad or insufficient coupling of engine speed pick-up wire with spark plug cable can cause invalid or incomplete data logging. It is therefore strongly recommended to check the quality of the engine speed pick-up wire and its installation carefully.
- → If your system includes a µ-Box and j-Box it is necessary to configure a USB cable connection, as well as a Bluetooth one. To do this, please refer to pdf file "Configuring µ-Box and j-Box connections.

- → For any information about µ-Box j-Box hardware and installation we suggest you refer to related user manual pdf files "µ-box-dakton-manual" and "J-box-dakton-manual".
- → µ-Box and j-Box configuration is entirely managed through a Dataview application. It provides users with "online" help for each function and feature. This can be displayed by 'right-clicking' with the mouse on each icon.
- \rightarrow Additionally, the user can find the Dataview manual in a pdf format within the installation directory (c:\ dakton\dataview\help).

TROUBLESHOOTING

DISPLAY SWITCHES OFF WHILE ENGINE RUNNING

<u>REASON</u>

- \rightarrow Battery is low
- \rightarrow Engine speed pick-up wire incorrectly positioned
- \rightarrow Engine speed pick-up wire is damaged
- → Engine speed pick-up wire is missing ferrite filter

SOLUTION

- ightarrow Recharge the battery
- → Make sure pick-up wire is routed as far as possible from other cables
- \rightarrow Replace pick up wire with a new one
- \rightarrow Make sure ferrite filter is in place in pick-up wire

ENGINE SPEED ALWAYS ON ZERO

<u>REASON</u>

- → Pick-up wire not properly coupled with spark plug cable
- \rightarrow Pick-up wire not properly plugged into display socket
- \rightarrow Pick-up wire broken

SOLUTION

- → Improve wire coupling with spark plug cable
- → Insert pick-up wire correctly in display socket
- \rightarrow Replace pick-up wire

VEHICLE SPEED ALWAYS ON ZERO

<u>REASON</u>

- \rightarrow Distance between magnet and sensor incorrect
- ightarrow Missing magnet

SOLUTION

- → Make sure distance between magnet and sensor is not greater than 5mm
- \rightarrow Make sure sensor magnet is present

VEHICLE SPEED INCORRECT

<u>REASON</u>

- → Wheel circumference number incorrect
- → Should the vehicle speed be derived from engine speed, the pinion and/or crownwheel tooth number could be incorrect

SOLUTION

- → Check wheel circumference value in set-up
- → Check pinion and/or crownwheel tooth number in set-up

EGT TEMPERATURE INDICATES "HI"

<u>REASON</u>

- \rightarrow Sensor disconnected
- \rightarrow Sensor failed
- ightarrow Cable failed

SOLUTION

- → Make sure sensor is properly connected
- → Check sensor with ohmmeter (should show very low ohm)
- ightarrow Check cable against damages

H20 TEMPERATURE INDICATES "HI"

<u>REASON</u>

ightarrow Sensor disconnected

- \rightarrow Sensor failed
- \rightarrow Cable failed

SOLUTION

- → Make sure sensor is properly connected
- → Check sensor with ohmmeter (should show 10Kohm at 25°C)
- → Check that cable hasn't short-circuited

EGT TEMPERATURE INDICATES "LO"

<u>REASON</u>

- → Exhaust temperature below 200°C
- → Sensor or cable in short-circuit
- \rightarrow Incorrect sensor set-up

SOLUTION

- \rightarrow Wait for temperature to rise
- \rightarrow Make sure sensor is properly connected
- → Check if cable is against open circuit
- \rightarrow Check sensor setting in set-up

H20 TEMPERATURE INDICATES "LO"

<u>REASON</u>

- ightarrow Sensor disconnected
- → Water temperature below 20°C
- → Sensor or cable in short-circuit

<u>SOLUTION</u>

- \rightarrow Make sure sensor is properly connected
- \rightarrow Wait for temperature to rise above 20°C
- \rightarrow Check that sensor or cable aren't in short-circuit

(29)

MISSING LAP TIME

<u>REASON</u>

- → Magnetic Strip number incorrect in set-up
- ightarrow Lap time sensor not properly connected
- ightarrow Lap time sensor incorrectly positioned
- ightarrow Lap time sensor close to magnetic field source

SOLUTION

- \rightarrow Check magnetic strip number in set-up
- → Check lap time sensor connection to display
- ightarrow Check lap time sensor position and orientation
- → Make sure lap time sensor is far from magnetized parts or bolts

ROLLING TIME INCORRECT

<u>REASON</u>

- → Speed sensor not plugged in or displaying incorrect values
- → Wheel circumference value incorrect in set-up

<u>SOLUTION</u>

- → Make sure speed sensor is correctly plugged in
- → Check wheel circumference values in set-up

µBOX DOES NOT Log data

<u>REASON</u>

- → Engine speed pick-up wire not providing signal to display
- → µBOX was connected to display while display was already switched on

SOLUTION

- → Check engine speed pick-up wire
- → Switch display off, connect µBOX and switch display on again

CANNOT CONNECT TO JBOX

<u>REASON</u>

- ightarrow JBOX not plugged to display
- ightarrow Display is switched on
- \rightarrow USB cable adaptor switch not set to JBOX

<u>SOLUTION</u>

- → Make sure JBOX cable is plugged into display socket
- → Make sure display is switched off
- → USB cable adaptor switch must be set to "JBOX"

FOR MORE DETAILS PLEASE READ THE ADDITIONAL DIGITAL INFORMATION INCLUDED IN YOUR KIT AND DOWNLOADABLE ON <u>WWW.DAKTON.COM</u>

